

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Serras Circulares | SCA | SCMAR | SCMA | SCCC |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Dimensões da mesa | 1.000 x 800 mm | 1.000 x 800 mm | 950 x 800 mm | 750 x 740 mm |
| Diâmetro máx. da serra | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 350 mm |
| Altura de corte | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 110 mm |
| Largura de corte | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 350 mm |
| Roletes na entrada e na saída | sim | não | - | - |
| Motor | 5 a 15 CV - 2P | 5 a 15 CV - 2P | 3 a 5 CV - 2P | 3 a 5 CV - 2P |
| Peso líquido | 180 Kg | 180 Kg | 130 Kg | 90 Kg |

GARANTIA

A **MAKSIWA® - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.**, assegura ao proprietário do equipamento, identificado pela nota fiscal de compra, uma garantia de 1 (um) ano, exceto para opcionais (motor e chave elétrica), nos seguintes termos:

1. O período de garantia inicia a partir da data de emissão da nota fiscal, fornecida pelo fabricante ou revendedor.
2. Dentro do período da garantia, a mão-de-obra e os componentes aplicados serão gratuitos.
3. Para os eventuais reparos, enviar o equipamento juntamente com uma cópia da nota fiscal de compra para o endereço do fabricante.
4. Despesas e riscos de transporte, ida e volta, correrão por conta do proprietário.
5. Mesmo no período da garantia, esta perderá sua validade nas seguintes condições:

5.a. A aplicação de componentes de fabricação não originais;

5.b. Falta de manutenção adequada;

5.c. Utilização inadequada do equipamento;

5.d. Prolongada falta de uso e lubrificação;

5.e. Danos causados por choques mecânicos ou por exposição à condições impróprias (umidade, agentes corrosivos, etc).

MAKSIWA Ind. e Com. De Máquinas Ltda.

SCA

Serra Circular
Alinhadeira

SCMAR

Serra Circular
Marcenaria Reforçada

SCMA

Serra Circular
Marcenaria

SCCC

Serra Circular
Construção Civil



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MAKSIWA Ind. e Com. De Máquinas Ltda.

Rua João Scheleder, 55 - Jardim Cézar Augusto
CEP 83.402-290 - Colombo - PR - BRASIL
Fone/Fax: 55 (41) 3621-3218 - maksiwa@maksiwa.com.br
www.maksiwa.com.br

INSTALAÇÃO

Instalar em local coberto e sobre piso compacto, plano e nivelado.

Antes de ligar a máquina, verifique se a tensão do motor está compatível com a rede elétrica.

AJUSTES E MANUTENÇÃO

Para ajustar a altura de corte, basta afrouxar o manípulo (6), com movimento vertical colocar no ajuste desejado e, por fim, apertar o manípulo (6).

Para o perfeito funcionamento do equipamento a serra de corte deve estar sempre bem afiada.

Lubrificar mensalmente (30 dias) o mancal pelas graxetas.

Mantém o equipamento sempre limpo e arejado.

A manutenção deve ser realizada com o equipamento desligado.

RECOMENDAÇÕES

Ao colocar a máquina em funcionamento, utilizar a proteção (2), mantendo as mãos suficientes afastadas do disco de corte a fim de evitar acidentes.

Utilizar equipamentos de proteção adequados.

A operação deve ser feita por pessoa habilitada.

Caso o equipamento apresente algum ruído diferente ou algum movimento anormal, desligue a máquina e consulte o suporte técnico do fabricante.

Colocar o motor pelo lado de dentro do suporte do motor.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer acidentes de trabalho ocorridos com o uso do equipamento.

- 1- MESA FIXA
- 2- CAPA DE PROTEÇÃO DA SERRA
- 3- GUIA DA MESA FIXA
- 4- MANÍPULO DA GUIA DA MESA FIXA
- 5- CHAVE LIGA/DESLIGA
- 6- MANÍPULO DE AJUSTE DA ALTURA DA SERRA

