

APLICAÇÃO

Limpeza de incrustações, oxidações e rebarbas.

OPERAÇÃO

1) Preparação Inicial da Ferramenta

- a) Instale na entrada de ar da ferramenta uma mangueira de 1 m c/ terminal rosqueado numa ponta e engate rápido na outra.
- b) Conecte esta mangueira na linha de ar comprimido.
- c) Acione o gatilho para verificar se o funcionamento da máquina está normal.

2) Montagem das agulhas

- a) Solte o parafuso superior (21) e retire a capa intermediária (19).
- b) Insira as agulhas no suporte de agulhas (16).
- c) Recoloque a capa intermediária (19) e aperte o parafuso superior (21).

3) Operação

- a) Posicione a ferramenta sobre o ponto de trabalho.
- b) Acione o gatilho e pressione a ferramenta contra o material que se deseja trabalhar.
- c) Mantenha a máquina operando até atingir o objetivo desejado.

4) Lubrificação e Manutenção

- a) Use lubrificador de linha com óleo pneumático SAE 10 não detergente. Antes de operar a ferramenta observe se o copo do lubrificador tem óleo em quantidade suficiente.
- b) Drene regularmente o filtro separador de óleo e água. A umidade no interior da máquina é extremamente prejudicial e diminui em muito sua vida útil.
- c) Verifique regularmente o estado das agulhas. Se necessário substitua-as.

DESINCRUSTADOR

Modelo AT-2500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso	2,6 kg
Agulhas	diâm. 2 mm x 29 pç
	diâm. 3 mm x 19 pç
Curso do pistão	24 mm
Comprimento	318 mm
Velocidade	3.000 bpm
Entrada de ar	1/4" NPT
Mangueira Recomendada	3/8 pol
Pressão de Trabalho	6,3 kg/cm ² (90 psi)

PUMA

FERRAMENTAS
PNEUMÁTICAS

